



Инструкция по склеиванию ткани из хлорсульфированного полиэтилена (хайпалона) / полихлоропрена (неопрена)

Ремкомплект включает в себя:

1. Клей
2. Активатор для клея
3. Растворитель (МЭК)
4. Ткань (хайпалон/неопрен*)

* Неопрен используется для ремонта внутренних швов и конструкций

Внимание, склеивание силовых швов лучше доверять профессионалам.

Инструкция:

1. Заматовать (зашкурить) поверхность, покрытую хайпалоном. Рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 80-120 мкм (P150-P120)
Поверхность, покрытую неопреном матовать не надо
2. Обработать склеиваемые поверхности метилэтилкетонам (МЭК)
3. Подождать 10 минут
4. Смешать активатор и клей в соотношении 1:10 соответственно
(время жизни смеси - около 30 минут)
5. Нанести первый слой клея на обе склеиваемые поверхности
6. Подождать 15-30 минут
7. Нанести второй слой клея на обе склеиваемые поверхности
8. Подождать 15-30 минут
9. Прижать склеиваемые поверхности друг к другу путём прикатки валиком или лопаткой
10. Изделием можно пользоваться через 72 часа